

Steinteppich Verlegung Vertikal/Senkrecht



AT-Verbundwerkstoffe



Schritt2

Die Wand muss dem Bindemittel dick eingestrichen werden, zwischen 500-600g/m².
Der Auftrag kann per Quaste, Spachtel oder Pinsel erfolgen



Schritt4

Das Steingemisch mit der Glättkelle unter hohem Druck aufziehen.
Es wird von unten nach oben gearbeitet und über die vorstehende Schiene dann die Kelle freigezogen.
Dazwischen immer wieder die Glättkelle mit einem Küchentuch trocken und sauber reiben.



Schritt1

Vorbereitung:

Die Wand sollte nur noch eine Restfeuchte bis 5% bieten, lose Teile sollten entfernt werden.
Bei Estrich kann dieser ebenfalls zur Wassersperre mit einer AT-EG 30 vorbehandelt werden, wichtig, mit Quarzmehl abstreuen!
Die Schienen der Treppenstufe müssen 8mm nach vorne freistehend angeklebt oder gedübelt werden.
Ein Abkleben der Schienen ist immer sinnvoll.
Nicht in direkter Sonne arbeiten.
Nur sauberes Werkzeug einsetzen.
Ein Trennmittel zwischen Stein und Kelle erleichtert die Arbeit enorm

Schritt3

Die Wand 10 Minuten ruhen lassen, in dieser Zeit den Stein mit dem Binder im Verhältnis 25kg Steine auf 1,9-2 kg Steinbinder Vertikal ansetzen.
Die Maße sollte nach ausgiebigem Rühren komplett feucht aussehen und auf der Glättkelle als Klumpen stehen bleiben.
Wenn Sie auseinander rieselt, muss mehr Steinbinder zugegeben werden.

Tipps:

Nicht alle Steingrößen sind gleich in der Verarbeitung, hohe Körnungen halten später als kleinere Körnungen. Jedoch ist es nicht immer absehbar, wie genau die Anteile große und kleine steine in einem Sack sind. Der Marmorstein als solcher ist ein Naturprodukt und weist auch immer wieder mal ein anderes Bruch und Mahlverhalten auf. Sollte es zu Haftungsschwierigkeiten kommen, so kann das Produkt zusätzlich mit einem Verdickungsmittel angedickt werden.
Diese Anleitung haben Wir nach bestem Wissen zusammengetragen,
Ihr Team von AT-Verbundwerkstoffe